

Comment régler vos chaînes ?

Les changements entraînent une reprogrammation sur tous les postes de télévision à partir du 15 septembre 2015. **Attention : seul les abonnés disposant d'un boîtier SIVU sont concernés, pas les foyers abonnés à Numériable.**

Comment naviguer dans le menu ?

Utilisez les flèches de votre télécommande pour naviguer dans les menus et cliquez sur la touche **"OK"** pour valider votre choix à chaque étape.

Etape 1

Appuyez sur la touche **"Menu"** ou **"Home"**.
Un menu déroulant s'affiche sur l'écran de la télévision.

Etape 2

Sélectionnez le sous-menu **"Configuration"** ; selon les appareils, cette fonction peut aussi s'appeler "Menu principal", "Menu système", "Menu outils", "Menu réglage" ou "Réglage système".

Etape 3

Sélectionnez le sous-menu **"Installation"**, parfois nommé "Installation des chaînes", "Réglage", "Réglage usine", "Réinitialisation usine", "Configuration", "Réinitialiser", "Scan" ou "Rescan". Choisissez la fonction **"Configuration initiale"**, parfois nommée "Paramètres usine" ou "Réinstaller/rechercher toutes les chaînes" ou "Recherche automatique", "Effacement des chaînes", "Réinitialisation des chaînes", "Installation des services". **Surtout ne choisissez pas le menu "Mise à jour"**.

Avant le démarrage de la recherche, il est possible qu'un message indique que vous allez perdre les chaînes déjà mémorisées.

Continuez sans crainte, c'est tout à fait normal, cela indique que votre équipement repart à zéro et qu'il rétablit toutes les chaînes qui seront automatiquement réinstallées une fois la recherche et la mémorisation terminées.

Donc, si un menu s'affiche et vous demande de revenir à la configuration "Usine" ou "Configuration initiale", sélectionnez "Oui" en toute tranquillité.

NB : si le menu vous propose "Recherche manuelle" ou "Recherche automatique", sélectionnez "Recherche automatique" pour installer toutes les chaînes disponibles en une seule fois. Choisissez sur "Réseau hertzien" ou "Antenne" mais pas sur "Câble".

Etape 4

Appuyez sur **"Lancer"** ou "Rechercher". La recherche des chaînes démarre. Elle va durer quelques minutes. L'écran télé affiche une barre de progression qui montre l'avancée de la recherche.

Certains équipements peuvent demander de saisir un "Code secret", "Mot de passe", "Code pin" ou "Code usine". Si vous ne l'avez pas changé, sachez que les codes utilisés par la plupart des fabricants sont 0000 ou 1234 ou 1111 ou 9999.

Etape 5

Appuyez sur **"Menu"** ou "Terminer" ou "Exit" ou "Confirmer" pour sortir du menu "Installation".